

EXPEDITION D’ECHANTILLONS

ECHANTILLONS FRAIS POUR AUTOPSIE

- Sélection des individus vivants symptomatiques les plus représentatifs
- Mise en sac par lot
 - Dans un sac à sec pour les plus gros
 - Dans un sac contenant de l’eau et gonflé à l’oxygène pour les alevins et juvéniles
- Mise en caisse polystyrène avec ajout de sac de glace / blocs froids autour des poissons
- Caler les sacs à l’aide de journal/copeaux/billes plastiques
- Joindre une fiche de commémoratifs (cf- fiche ci jointe)
- Scotcher le couvercle à la boîte sur l’ensemble de son périmètre pour étanchéifier le colis
- Expédition en **Chronopost** (livraison le lendemain avant 15 heures)

ECHANTILLON POUR ANALYSE HISTOLOGIQUE

- Découpe des organes concernés en petit format (< 1cm sur 1cm) ou poisson entier si moins de 3cm (en ouvrant l’abdomen)
- Mise en pot dans une solution 1/3 formol (formol à 30%) 2/3 eau
- Emballage du tout dans un sachet plastique étanche
- Joindre une fiche de commémoratifs (cf- fiche ci jointe)

Attention : veiller à l’étanchéité des colis, et en particulier des flacons de formol pour l’histologie.

Adresse d’expédition :

*Cabinet vétérinaire Fili@vet
15 rue du puits
29600 Saint Martin des champs*

Siège social

Rue des artisans
79300 BRESSUIRE

15 rue du Puits
29600 SAINT MARTIN DES CHAMPS

63 route de Kintzheim
67600 SELESTAT

Tél. +33 (0) 5 49 82 07 40

Tél. +33 (0) 2 98 68 49 66

Tél. +33 (0) 03 90 64 65 60